

HD-Phone Nyon einrichten

Telefonieren Sie in HD-Tonqualität



Für inOne home Angebote (Internet-Box):
www.swisscom.ch/hdphones-hilfe
0800 800 800

Für inOne KMU office Angebote (Centro Business 2.0):
www.swisscom.ch/devices-help
0800 055 055

Swisscom (Schweiz) AG
Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch

Start Das haben Sie erhalten:



1 Sie haben einen dieser Router:



Ihr Router muss installiert und eingeschaltet sein.

2 Legen Sie die Akkus ein, und schliessen Sie das Akkufach.



Installationsübersicht



3 Wählen Sie Ihre Sprache.



4 Gehen Sie mit dem HD-Phone zu Ihrem Router.



7 Infos zum «Telefonbuch» und weiteren Funktionen finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.



Sie haben Ihr HD-Phone Nyon erfolgreich eingerichtet.

6 Schliessen Sie das Netzteil an der gewünschten Stromsteckdose an.



Wir empfehlen Ihnen das Telefon nach der Inbetriebnahme 15 Stunden am Stück zu laden.

5 Drücken Sie die Verbindungstaste auf Ihrem Router.



Warten Sie, bis das HD-Phone verbunden ist. Falls das Verbinden mit Ihrem Router nicht geklappt hat, wiederholen Sie Schritt 4–5.

KKD+JM (PMK-UID) SHP203 642*2920*1*021 08/2017 DE

Telefonbuch

Ihr HD-Phone Nyon bietet Ihnen die Wahl, Kontakte unter «MEINE KONTAKTE» oder «UNSERE KONTAKTE» abzuspeichern. Im Menü sehen Sie beim Icon  welches Telefonbuch aktiv ist.

Sie können einfach auf das andere **Telefonbuch wechseln**:
MENÜ >  > OK > OPTION > UNSERE KONTAKTE/MEINE KONTAKTE > OK

MEINE KONTAKTE werden **lokal** gesichert, also nur auf diesem Handgerät.

Mit inOne home (Internet-Box)

UNSERE KONTAKTE werden auf dem **zentralen Telefonbuch** der Internet-Box abgespeichert. Alle in Ihrem Haushalt verwendeten HD-Phones von Swisscom greifen auf das zentrale Telefonbuch zu.

Ihre Smartphone Kontakte

einfach auf das zentrale Telefonbuch **übertragen**:

Mit der Swisscom Home App übertragen Sie Ihre Smartphone Kontakte per Knopfdruck in das zentrale Telefonbuch der Internet-Box.



Kontakte des zentralen Telefonbuchs bearbeiten:

UNSERE KONTAKTE können Sie auch bequem im Webportal der Internet-Box unter <http://internetbox> bearbeiten.

Weitere Information finden Sie unter www.swisscom.ch/internetbox-telefonbuch

Bevor Sie die Internet-Box austauschen oder einen Reset durchführen, speichern Sie die Einstellungen unter:

Internet-Box plus/standard:
<http://internetbox> > Einstellungen > Konfiguration sichern

Internet-Box light:
<http://internetbox> > Erweitert > Aktuelle Konfiguration speichern

Mit inOne KMU office

(Centro Business 2.0)

Unter **UNSERE KONTAKTE** steht Ihnen automatisch das **zentrale Teilnehmerverzeichnis** Ihrer Firma zur Verfügung.

Diese Kontakte pflegen Sie im Kundencenter unter www.swisscom.ch/login

> Business Telefonie > Meine Rufnummern

Die **Anrufliste** wird automatisch mit dem Kundencenter abgeglichen.

Weitere Funktionen

Wecker

MENÜ > UHR > OK > ALARM EINSTELLEN > OK > Zeit einstellen > SPEICHERN

COMBOX® programmieren

MENÜ > NETZWERK > OK > COMBOX > OK > COMBOX-NUMMER > Ergänzen Sie 086 mit Ihrer Festnetznummer inklusive Vorwahl (z.B. 0860318008080)

Ihre COMBOX® können Sie abrufen, indem Sie die Ziffer 1 lang drücken.

Infos unter www.swisscom.ch > Festnetz > COMBOX®

Ihr HD-Phone: Tasten und Display

Was bedeutet HD-Qualität?

HD steht für High Definition. Unter HD-Telefonie versteht man das Telefonieren in hoher Sprachqualität. Wenn Sie und Ihr Gesprächspartner beide mit einem HD-Phone telefonieren, so erreichen Sie HD-Tonqualität bei Ihrem Gespräch.



Menü-Icons



Telefonbuch



Netzwerk (COMBOX®)



Anrufliste



Uhr (Wecker)



Audio (Klingeltöne)



Einstellungen

Info-Icons



COMBOX® Nachrichten



Unbeantwortete Anrufe



Blinkt: Telefon ausser Reichweite
> Verringern Sie den Abstand zum Router.



Ecomode plus
Ecomode plus ist eine umweltfreundliche Technologie, die den Stromverbrauch senkt und eine variable Reduzierung der Sendeleistung bietet. Die Sendeleistung reduziert sich um 100% sobald Ecomode plus aktiviert ist.



Anzeige des Akku-Ladestandes



Tastatur ist gesperrt.
> Zum Entsperren  Taste drücken



Klingel- und Hinweistöne sind ausgeschaltet.
> Zum Einschalten  Taste drücken

Option MultiLINE

Mit inOne home (Internet-Box)

Die Einstellungen der ankommenden und abgehenden Rufnummern können Sie auf dem Telefon festlegen:
MENÜ > EINSTELLUNGEN > OK > EINSTELLUNG LINIE > OK > ANKOMM. LINIEN / ABGEHENDE LINIE > OK

Oder unter:

Internet-Box plus/standard:

<http://internetbox> > Telefonie > Einstellungen festlegen

Internet-Box light:

<http://internetbox> > Telefonie > Handsets

Generelle Informationen zu MultiLINE finden Sie unter www.swisscom.ch/multiline

Mit inOne KMU office

(Centro Business 2.0)

Bei inOne KMU office Paketen M und L stehen Ihnen mehrere Rufnummern zur Verfügung. Die Einstellungen der ankommenden und abgehenden Rufnummern können Sie im Kundencenter (www.swisscom.ch/login) unter dem Menüpunkt «Business Telefonie» vordefinieren und am Telefon festlegen.

Generelle Informationen zu inOne KMU office Angebote finden Sie unter www.swisscom.ch/inonekmu

Sicherheitshinweise

Bitte beachten

- > Gefährden Sie nicht ihr Gehör: Sowohl Ruf- als auch Signaltöne werden über den Lautsprecher am Handgerät wiedergegeben. Halten Sie deshalb das Handgerät nicht ans Ohr, wenn eine dieser Funktionen eingeschaltet ist, sonst kann Ihr Gehör beeinträchtigt werden.
- > Mit diesem Handgerät können bei Stromausfällen keine Notrufe getätigt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie im Bedarfsfall über andere Anrufmöglichkeiten verfügen.
- > Betreiben Sie das Handgerät nur in Umgebungstemperaturen von +5 bis +40 Grad Celsius und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- > Benutzen Sie das Handgerät / die Ladestation nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z.B. Lackierereien, Tankstellen usw.).
- > Stellen Sie das Handgerät / die Ladestation nicht in Nassräumen auf.
- > Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

Beeinträchtigung durch Funksignale

- > Medizinische Geräte können durch die Funksignale in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- > Träger von Hörgeräten sollten beachten, dass sich bei der Nutzung des Handgerätes Funksignale in Hörgeräte einkoppeln und einen unangenehmen Brummtönen verursachen können.

Akkus

- > Verwenden Sie nur NiMH AAA Akkuzellen.
- > Benutzen Sie keine fremden Ladegeräte. Die Akkus können sonst beschädigt werden.
- > Vermeiden Sie, dass Akkus mit Wasser oder Feuer in Berührung kommen.
- > Akkus können während des Aufladens warm werden. Dies ist normal und ungefährlich.



Retournieren Sie das Gerät an Swisscom.



Die Konformität von Handgerät und Ladestation gemäss der EU-Richtlinie 2014/53/EU über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen wird durch das CE-Zeichen bestätigt. Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar: www.swisscom.ch/hdphones-hilfe



Eine ausführliche Anleitung zu Ihrem HD-Phone finden Sie unter: www.swisscom.ch/hd-phones-hilfe